


Hiermee kunt u een belichtingsfunctie in-
stellen en bewegende beelden opnemen.

(Film): 

Hiermee kunt u een beeld opnemen nadat
veelgebruikte functies of numerieke
instellingen zijn opgeroepen die van tevo-
ren waren geregistreerd.

MR (Geheug.nr. oproep.):

Hiermee kunt u stilstande beelden
opnemen met de gewenste belichting door
de belichting (zowel de sluiterijd als de
diafragma waarde (F-waarde)) in te stellen.

M (Handm. belichting):

Hiermee kunt u snelbewegende onderwer-
pen, enz., opnemen door de sluiterijd hand-
matig in te stellen.

S (Sluiterijdvoorkeuze):

HFR (Hoge beeldsnelheid):

Hiermee kunt u bewegende beelden opne-
men met een hogere beeldfrequentie dan
het opnameformaat zodat u vloeiende be-
wegende beelden in super slow motion
kunt opnemen.



(Panorama d. beweg.):

Hiermee kunt u een panoramabeeld
opnemen door het beeld samen te stellen.

SCN (Scènekeuze):

Biedt u de mogelijkheid opnamen te maken
met vooraf ingestelde instellingen die af-
hankelijk zijn van de scène.

Hiermee kunt u het diafragma instellen en
opnemen wanneer u de achtergrond wazig
wilt maken, enz.

A (Diafragmavoorkeuze):

Hiermee kunt u opnemen met automatisch
ingestelde belichting (zowel de sluiterijd
als de diafragma waarde (F-getal)). U kunt
ook de diverse instellingen kiezen op het
menu.

P (Autom. programma):

Hiermee kunt u stilstande beelden opne-
men van elk onderwerp onder alle omstan-
digheden met goede resultaten door de
waarden in te stellen die door het apparaat
geschikt worden geacht.

(Automatisch. modus):

AUTO



<https://rx10m4.nl>

Menu (standen) knop

De keuze knop, *links voor*, op je camera.

