

Beltings-
compensatie
knop



Besturingswiel



Midden knop



AEL knop



Besturingsknop
(het wielje)



FN Functie knop



Menu knop



Ontspan knop



Wergave knop




Scherpstellings-
functie knop



“Vogelknop”



Scherpstelbereik-
begrenzers-
schakelaar



<https://rx10m4.nl>

MEEST GEBRUIKTE KNOPPEN VAN DE
SONY RX10



C-3 knop



C-2 knop



C-1 knop



Disp knop



Functiekeuzeknop



Aan/uit knop



Licht knop



Flits knop



Film (movie) knop