

**Instellingen: Camera -links Te vinden op voor-op stand AF-C (Vogelknop) (continue AF)**

Diaphragma	F4 of F5.6	Diaphragma ring
Sluitertijd	1/1000	Besturingswiel
Transsport-functie	Continue Opname MILD	(camera-1) Pagina 3/14
Scherpstel-gebied	Midden	(camera-1) Pagina 5/14
Centrale AF vergren-delning	Uit	(camera-1) Pagina 5/14
AF met Sluiter PRE AF	Aan	(camera-1) Pagina 5/14
	Uit	(camera-1)



<https://rx10m4.nl>

**Voorbeeld instellen MR-3**

Het is een indicatie

Maar als uitgangspunt helemaal OK

En veranderen kan altijd

U kunt spelen met de ISO en Sluitertijd

Als u switch tussen de MR knoppen staat alles weer vast , zoals u het in eerste instantie heeft ingesteld, ideaal

**MR-3**

**Kunt u eigenlijk overal voor gebruiken.**

Stilstaande objecten,  
bewegende dieren of vogels.  
Maar ook macro of insecten op bloemen  
die u snel vast wilt leggen.

Gewoon lekker uitproberen.

Veranderen kan altijd!

Inst.gez.-/Ogen-zichtprioriteit)	Wergave	Aan	(camera-1) Pagina 6/14
Inst.gez.-/Ogen-zichtprioriteit)	AF (instelling ge-)	Aan	(camera-1) Pagina 6/14
Belichtingscom-pensatie	0,0		(camera-1) Pagina 7/14
ISO Auto	Minimaal 100	Maximaal 800	(camera-1) Pagina 7/14
Lichtmeetfunctie	Midden		(camera-1) Pagina 7/14
Spotmeterfunctie	Midden		(camera-1) Pagina 7/14
MF Assist	Uit		(camera-1) Pagina 12/14
Prioriteit gezicht	Aan	(alleen bij Mens)	(camera-1) Pagina 14/14
Aanraakfunctie	Alleen	Touchpad	(koffertje) Pagina 2/06
Touchpad nstelling/ Aanraakpositie	Relatieve	Positie	(koffertje) Pagina 3/06
Touchpad instelling/ Bedieningsgebied	Rechts 1/2		(koffertje) Pagina 3/06