





Klik op OK en de C2 knop is ingesteld




bladzijde 16/22 intell. Teleconverter

Gepersonaliseerde knop 2 - klik op OK



Klik op OK



De Teleconverter werkt alleen in Jpeg

Knop C2 1x indrukken is 1,4 x vergroten
Knop C2 2x indrukken is 2,0 x vergroten

Nogmaals de C2 knop indrukken en de Teleconverter wordt weer uitgezet.



<https://rx10m4.nl>

[Uitleg 'Teleconverter'](#)

Instellen 'Teleconverter' op knop C2

Ga naar Camera-2 pagina 9/10
Eigen toets (opname)