

1) Allereerst (belangrijk) Stel je fototoestel in, op de instellingen die je wilt registreren.

Volg dan alles op onderstaande website om je MR in te stellen.

[Geheugen Knop \(MR\) - Alles over je Sony RX10 Mark IV \(rx10m4.nl\)](#)

MR-1 (vogelknop op je MR-geheugen)

Zet je diafragma tussen de **f4 en f5.6** (deze camera werkt in deze stand het beste)

Camera -links voor- op **stand AF-C** (continue AF)

Sluiter - Ingesteld op 1/1600

Transsportfunctie - Continue Opname - Hi (hoog 24 beelden per seconde)

Scherpstelgebied - Af-vergrendeling Breed

Centrale AF vergrendeling - Uit (Camera wel in AF-C stand want anders moet Centrale AF wel **Aan** staan)

Af met Sluiter - Aan

Pre AF - Uit

Onderwerpherkenning - Mens

Weergave dier ogen - Aan

ISO auto ingesteld op min 100 tot max 1600

Belichtingscompensatie +0,7

Lichtmeetfunctie - Midden

Spotmeterpunt - Midden

MF assist - uit

Prioriteit gezicht - aan

Gevoeligheid AF volgen - Reactief (handig bij het opnemen van snel bewegende beelden)

Aanraakfunctie - Aanraakpaneel + Touchpad (dus zoeker en scherm)

Touchpad instelling - Relatieve Positie

Bedieningsgebied - rechts 1/2

MR-2 (eventueel voor macro foto's op een meter afstand)

Sluiter - 1/400

Transsportfunctie - Continue Opname - mid (10 beelden per seconde)

Scherpstelgebied - Midden

Centrale Af vergrendeling - Uit

Af met sluit - Aan

Pre af - Aan

Gezicht oog prioriteit - Aan

Onderwerpherkenning - Dier

ISO auto ingesteld op min 100 tot max 800

Lichtmeetfunctie - Midden

Spotmeterpunt - Midden

MF Assist - aan (werkt alleen als je camera stand op DMF of MF is aangezet)

MR-3 (alles er tussen in, met een vast scherpstelgebied)

Sluiter - 1/1000

Transsportfunctie - Continue Opname - mid (10 beelden per seconde)

Scherpstelgebied - Midden

AF met sluit - aan

Pre af - Uit

Gezicht prioriteit - Dier - ogen Aan

Lichtmeetfunctie - Midden

Spotmeterpunt - Midden

ISO auto ingesteld op min 100 tot max 800

MF assist - Uit