

Instellingen; MR-2 (Macro	Camera -links voor- op stand DMF of MF als je wilt	Te vinden op;
Diaphragma	F4 of F5.6 (deze camera werkt in deze stand het beste)	Draaien aan je fragma ring
Sluiterijd	1/400 (met het wielje)	AEL-knop)
Transsportfunctie	conden)	Pagina 3/14 (camera-1)
Scherpstelgebied	Midden	Pagina 5/14 (camera-1)
Centrale AF verdeling	Uit	Pagina 5/14 (camera-1)
AF met Sluiter	Aan	Pagina 5/14 (camera-1)
PRE AF	Aan	Pagina 5/14 (camera-1)
Inst.gcz./Ogen-AF (Instelling	Onderwerpherkenning - Dier	Pagina 6/14 (camera-1)
gezichtprioriteit)	Weergave ogen dier - Aan	Pagina 6/14 (camera-1)
Belichtingscompensatie	0	Pagina 7/14 (camera-1)
ISO Auto	Minimaal 100 - Maximaal 800	Pagina 7/14 (camera-1)
Lichtmeetfunctie	Midden	Pagina 7/14 (camera-1)
Spotmeterfunctie	Midden	Pagina 7/14 (camera-1)
MF Assist	Aan (Camera stand moet dan wel op DMF of MF staan,	Pagina 12/14 (camera-1)
Prioriteit gezicht	Aan	Pagina 14/14 (camera-1)
Aanraakfunctie	Aanraakpaneel+Touchpad (dus Zoeker en Scherm)	Pagina 2/6 (koffertje)
Touchpad instelling/	Relatieve Posite	Pagina 3/6 (koffertje)
Aanraakpositie		
Touchpad instelling/		
Bedieningsgebied	Rechts 1/2	Pagina 3/6 (koffertje)

MR-2
kunt u o.a. gebruiken voor
Stilstaande objecten zoals
Bloemen
Paddenstoelen
Planten
Insekten

Maar ook voor rustig
bewegende objecten die u
vast wilt leggen.

Gewoon lekker uitproberen.

Veranderen kan altijd!



<https://rx10m4.nl>

Voorbeeld instellen MR-2

Het is een indicatie

Maar als uitgangspunt helemaal OK

En veranderen kan altijd

U kunt spelen met de ISO en Sluiterijd

Als u switch tussen de MR knoppen staat
alles weer vast , zoals u het in eerste
instantie heeft ingesteld, ideaal